



注意！PDFは100%のサイズで印刷してください。

お問い合わせ：info@stasgroup.jp


電話番号：0422-77-7725



19 mm
0.75"


STAS minirail STAS cliprail STAS cliprail max STAS cliprail pro | multirail STAS multirail max

掘削テンプレート / Drilling template
賢い. 簡単. STAS.



STAS
picture hanging systems

www.stasgroup.com



テンプレートの使い方

このテンプレートはSTASフレーム吊り下げシステムを新しく取り付けるべく、穴を開ける位置を決めるために使用します。天井とレールの上部の間には隙間を空けることをお勧めします。こうすることで穴を開けるために十分な

スペースを確保することができ、レールを定位置に取り付ける前に据えることができます（ダイアグラムをご覧ください）。

このテンプレートを指定された線で切り取り、上部がまっすぐな段ボールや固い紙に貼り付け、お買い求めいただいたレールタイプの点の中心に穴を開けます。穴は鉛筆がぴったりとフィットするくらいの大きさが必要ですが、鉛筆を自由に動かせるほどの大きさにはならないようにご注意ください。

テンプレートと鉛筆を手にして、テンプレートの上部を天井につけて壁に当てます。鉛筆がしっかりと壁に触れていて、テンプレートの上部がピッタリ天井についた状態で、壁の幅全体にテンプレートをスライドさせ、穴を開ける場所を示した線を引きます。耐荷重の

基準を満たすために、穴と穴の間は36cm 空ける必要があります。36cmの間隔でマークをつけ、穴をあけ、アンカー、ねじ、クリップを取り付けます。

取り付け手順全体については、当社ウェブサイトの動画をご覧ください。（www.stasgroup.jp）